

Battery Brain – TYPE III – Einbauanleitung & Sicherheitshinweise


1. Lösen Sie das Pluskabel von Ihrer Batterie
2. Befestigen Sie nun den mitgelieferten Adapter am Pluspol Ihrer Batterie
3. Verbinden Sie nun das Pluskabel Ihres Fahrzeuges mit dem Battery Brain
4. Nun den Battery Brain mit dem installierten Adapter an Ihrer Batterie verbinden
5. Befestigen Sie das schwarze Kabel mit dem Minuspol Ihrer Batterie.
6. Vergewissern Sie sich, das der rote Schalter auf „ON“ steht.
7. Wir empfehlen das dünne Kabel an eine Plusleitung anzuschließen, das nur Strom führt wenn der Motor in Betrieb ist, um ein versehentliches Abschalten zu verhindern.
8. **WICHTIG:** Bitte warten Sie mind. 5 Sekunden zwischen jedem Ein- bzw. Ausschalten mit der Fernbedienung.
9. Bitte vergessen Sie nicht die Kodierungsnummer Ihrer Fernbedienung zu Notieren. Andernfalls können wir Ihnen keinen Ersatz liefern, sollten Sie diese Verloren haben.

Hinweise zum Schalter

Der Schalter ist eine Sicherheitseinrichtung. Sollten Sie Ihre Fernbedienung verloren oder Vergessen drücken Sie einfach auf den Schalter des Battery Brain, um diesen wieder zu aktivieren.

Sollten Sie den Schalter einmal in die „OFF“ Position gebracht haben, vergessen Sie nicht, diesen wieder auf „ON“ zu stellen.

ACHTUNG: BENUTZEN SIE DIE MOTOR-FERNBEDIENUNG NICHT AN LICHT AN ETC. BENUTZEN SIE NUR MIT ALLEN DIENSTPROGRAMMEN AUS.



DIFFERENT WAYS OF INSTALLATION OF TYPE III


Battery Brain – TYPE III – Procedure de montage

- 8) Detacher le fil rouge existant
- 9) Fixer le Battery Brain sur le pole positif de la batterie avec l'adaptateur en dotation
- 10) Fixer le fil noir au pole negatif de la batterie
- 11) Fixer le fil rouge existant au pole plus «C»
- 12) Pour le correct fonctionnement du systeme, il faut mettre le bouton jaune du BB en position « ON ».
- 13) Si le Battery Brain detache le batterie, il faut presser le bouton du telecommande pour 3-4 seconds ou presser le bouton jaune du Battery Brain. Il est au meme tempo possible detacher le systeme si vous pressez le bouton du telecommande.
- 14) On recommande de fixer le « fil noir » à un point pour reconnetre que le moteur est en marche. Pour exemple à la bobine.
- 15) **IMPORTANT : Il faut attendre 5 seconds entre une operation et la suivante**

NOTE sur le bouton jaune

Le bouton sur le Battery Brain est un systeme d'emergence. La position « OFF » exclures le systeme.

ATTENTION: N'UTILISEZ PAS LA TÉLÉCOMMANDE AVEC LE MOTEUR ON, LUMIÈRE SUR ETC. UTILISEZ SEULEMENT AVEC TOUS LES UTILITAIRES OFF.



SOLUTIONS DE MONTAGE DU TYPE 3